

User manual

Product Code: A-ITX48-M1B

GB
CAUTION
Electrostatic discharge (ESD) can damage system components. If an ESD-controlled workstation is not available, wear an antistatic wrist strap or touch an earthed surface before handling any PC components.

WARNING
Please be careful when unpacking and setting up this product as metal edges can cause injury if not handled with care. Keep away from children.

FR
ATTENTION
Une décharge électrostatique (ESD) risque d'endommager les composants du système. Si vous ne disposez pas d'une station de travail avec protection contre l'ESD, portez un bracelet antistatique ou touchez une surface reliée à la terre avant de manipuler les composants de l'ordinateur.

AVERTISSEMENT
Faites attention lors du déballage et de l'installation de ce produit car il comporte des coins métalliques coupants qui risquent de vous blesser s'ils ne sont pas manipulés avec soin.

DE
Vorsicht
Elektrostatische Entladungen (ESD – Electrostatic discharge) können Systemkomponenten beschädigen. Sollte ein ESD geschützter Arbeitsplatz nicht vorhanden sein, tragen Sie ein antistatisches Armband oder berühren Sie eine geerdete Oberfläche bevor Sie mit den Arbeiten am Computer beginnen.

Warnung
Seien Sie vorsichtig beim Auspacken und beim Aufbau dieses Produktes. Scharfe Metallkanten könnten Verletzungen hervorrufen wenn ohne die nötige Vorsicht vorgegangen wird.

ES
CUIDADO
Descargas electrostáticas (ESD) pueden dañar los componentes de su sistema. Si no puede disponer de una estación de trabajo libre de electrostática, use una muñequera antistática o toque una superficie que haga tierra antes de manipular los componentes del ordenador.

PELIGRO
Por favor sea cuidadoso cuando desempaque y ensamble este producto. Los filos de metal pueden causarles cortes o heridas si no son manipulados adecuadamente.

PT
CUIDADO
Descargas Electrostáticas (ESD) podem danificar componentes de PC. Caso não tenha uma bancada específica disponível, utilize uma pulseira anti-estática ou toque uma superfície aterrada antes de manusear qualquer componente.

ATENÇÃO
Por favor tenha cuidado ao desembalar e montar este produto, as extremidades de metal podem machucar, caso o mesmo não seja manuseado com cuidado.

RU
ОСТОРОЖНО
Электростатический разряд (ЭСР) может повредить компоненты системы. Если рабочее место с защитой от ЭСР отсутствует, рекомендуется при работе с компьютерными компонентами надевать антистатический браслет или обеспечить контакт тела с заземленной поверхностью.

ОПАСНО
Соблюдайте осторожность при распаковке и монтаже этого изделия так как острые края металлических частей могут стать причиной физической травмы. Не подпускайте к изделию детей.

CZ
POZOR
Elektrostatický výboj (ESD) může poškodit součásti systému. Pokud není k dispozici pracovní stanice s kontrolou před ESD, používejte antistatický řemínek na zápěstí nebo se před manipulací s jakýmkoli součástí počítače dotkněte uzemněné povrchy.

VAROVÁNÍ
Při vybalování a nastavování tohoto výrobku dávajte pozor, protože kovové okraje mohou při neopatrném zacházení způsobit poranění. Udržujte mimo dosah dětí.

PL
PREZOSTROGA
Wyladowanie elektrostatyczne (ESD) moze uszkodzić podzespolowy system. Jesli stacja robocza przystosowana do pracy w wydladownian elektrostatycznym nie jest dostepna, nalezy zalozyc antystatyczny pasek na nadgarstek lub dotknac uzemnionej powierzchni przed przystapieniem do obslugi jakichkolwiek podzespolow komputera.

OSTRZEZENIE
Nalezy zachowac ostrozność podczas rozpakowywania i ustawiania tego produktu, poniewaz metalowe krawedzie moga spowodowac obrazenia, jesli nie sa obslugiwane z zachowaniem naleznej uwagi. Trzymac z dala od dzieci.


JP
注意
静電気放電 (ESD) は電子部品、機器に損傷を与えることがあります。本製品の取付け作業を行う前に、必ず静電気除去作業を行ってください。静電気防止袋もしくは静電気防止用ストラップを着用して、取付け作業を行ってください。

警告
金属の角 (エッジ) 部分でケガをする恐れがありますので、本製品を開梱後、セットアップする際には、くれぐれ也十分ご注意ください。子どもの手の届かない所に置いて下さい。

CN-T
注意
靜電放電(ESD)可能會損壞系統元件。請使用低ESD工作站。若無法取得此類工作站。請先穿戴靜電腕帶或接觸接地表面。再拿取任何電腦組件。


警告
開箱及安裝中請小心取用。避免被金屬邊緣割傷。遠離孩童。

Front panel layout




- ① USB 2.0 ports ② USB 3.0 ports ③ Hard drive LED ④ Power LED
⑤ Power switch ⑥ Kensington lock holes ⑦ Power cord opening
⑧ Serial port openings ⑨ Antenna fitting holes

Internal layout



- A front panel PCB B M/B mounting standoffs















Internal cable connectors



Contents

① Intel	② AMD
③	④
⑤	⑥
⑦	⑧
⑨	⑩
⑪	⑫
⑬	⑭
⑮	⑯


Installation




CN-T
根據圖示說明，將機箱線材插在相對應的端子上。
注意：如果在主板上沒看到相對應的端子，請參考主板之使用說明。如果線材接錯，有可能造成主板損壞。

Case feet installation

1



2



(Optional) 120W / 150W Compact PSU installation

120W

150W

