

User Manual

Product Code: ITX48-M2B

GB
CAUTION
Electrostatic discharge (ESD) can damage system components. If an ESD-controlled workstation is not available, wear an antistatic wrist strap or touch an earthed surface before handling any PC components.
WARNING
Please be careful when unpacking and setting up this product as metal edges can cause injury if not handled with care. Keep away from children.

FR
ATTENTION
Une décharge électrostatique (ESD) risque d'endommager les composants du système. Si vous ne disposez pas d'une station de travail avec protection contre l'ESD, portez un bracelet antistatique ou touchez une surface reliée à la terre avant de manipuler les composants de l'ordinateur.
AVERTISSEMENT
Faites attention lors du déballage et de l'installation de ce produit car il comporte des coins métalliques coupants qui risquent de vous blesser s'ils ne sont pas manipulés avec soin. Garder loin des enfants.

DE
Vorsicht
Elektrostatische Entladungen (ESD – Electrostatic discharge) können Systemkomponenten beschädigen. Sollte ein ESD geschützter Arbeitsplatz nicht vorhanden sein, tragen Sie ein antistatisches Armband oder berühren Sie eine geerdete Oberfläche bevor Sie mit den Arbeiten am Computer beginnen.
Warnung
Seien Sie vorsichtig beim Auspacken und beim Aufbau dieses Produktes. Scharfe Metallkanten könnten Verletzungen hervorrufen wenn ohne die nötige Vorsicht vorgegangen wird. Von Kindern fernhalten.

ES
CUIDADO
Descargas electrostáticas (ESD) pueden dañar los componentes de su sistema. Si no puede disponer de una estación de trabajo libre de electrostática, use una muñequera antistática o toque una superficie que haga tierra antes de manipular los componentes del ordenador.
PELIGRO
Por favor sea cuidadoso cuando desempaquete y ensamble este producto. Los fillos de metal pueden causar cortes o heridas si no son manipulados adecuadamente. Alejate de los niños.

PT
CUIDADO
Descargas eletroestáticas (ESD) podem danificar componentes do PC. Caso não tenha uma bancada específica disponível, utilize uma pulseira anti-estática ou toque uma superfície aterrada antes de manusear qualquer componente.
ATENÇÃO
Por favor tenha cuidado ao desembrulhar e montar este produto, as extremidades de metal podem machucar, caso o mesmo não seja manuseado com cuidado. Mantenha fora do alcance das crianças.

RU
ОСТОРОЖНО
Электростатический разряд (ЭСР) может повредить компоненты системы. Если рабочее место с защитой от ЭСР отсутствует, рекомендуется при работе с компьютерными компонентами надевать антистатический браслет или обеспечить контакт тела с заземленной поверхностью.
ОТКАЗНО
Соблюдайте осторожность при распаковке и монтаже этого изделия так как острые края металлических частей могут стать причиной физической травмы. Не подпускайте к изделию детей.

CZ
PŮZOR
Elektrostatický výboj (ESD) může poškodit součásti systému. Pokud není k dispozici pracovní stanice s kontrolou před ESD, používejte antistatický řemínek na zápěstí nebo se před manipulací s jakýmkoli součástí počítače dotkněte uzemněného povrchu.
VAROVÁNÍ
Při vybalování a nastavování tohoto výrobku dbejte pozor, protože kovové okraje mohou při neopatrném zacházení způsobit poranění. Udržujte mimo dosah dětí.


PL
PRZESTROGA
Wyladowanie elektrostatyczne (ESD) może uszkodzić podzespoły systemu. Jeśli stacja robocza przystosowana do pracy z wyladowaniami elektrostatycznymi nie jest dostępna, należy założyć antystatyczny pasek na nadgarstek lub dotknąć uzemnionej powierzchni przed przystąpieniem do obsługi jakiegokolwiek podzespołu komputera.
OSTRZEŻENIE
Należy zachować ostrożność podczas rozpakowywania i ustawiania tego produktu, ponieważ metalowe krawędzie mogą spowodować obrażenia, jeśli nie są obsługiwane z zachowaniem należytej uwagi. Trzymać z dala od dzieci.

JP
注意
静電放電 (ESD) は電子部品・機器に損傷を与えることがあります。本製品の取付け作業を行う前に、必ず静電気除去作業を行ってください。・静電気防止袋もしくは静電気防止用ストラップを着用して、取付け作業を行ってください。
警告
金属の角 (エッジ) 部分でケガをする恐れがありますので、本製品を開梱後、セッティングする際には、くれぐれ也十分ご注意ください。子どもの手の届かない所に置いて下さい。

CN-S
注意
靜電放電(ESD)可能會損壞系統元件，請使用低ESD工作站。若無法取得此類工作站，請先穿戴靜電放電帶或碰觸地表面，再拿取任何電腦組件。
警告
開箱及安裝中請小心取用，避免被金屬邊緣割傷，遠離孩童。


CN-T
注意
靜電放電(ESD)可能會損壞系統元件，請使用低ESD工作站。若無法取得此類工作站，請先穿戴靜電放電帶或碰觸地表面，再拿取任何電腦組件。
警告
開箱及安裝中請小心取用，避免被金屬邊緣割傷，遠離孩童。

Front Panel Layout




- 1 USB 2.0 ports 2 USB 3.2 Gen 1 ports 3 Hard drive LED 4 Power LED
5 Power switch 6 Kensington lock hole 7 Power cord opening
8 Serial port openings 9 Antenna fitting holes

Internal Layout

















- A front panel PCB B M/B mounting standoff

Internal Cable Connectors





Installation



Contents	
1 Intel® Intel® LGA 115X/1200 backplate Intel® LGA 1700/1200/115X bracket	2 AMD AMD LGA 1700/1200/115X backplate
3 Intel® LGA 115X/1200 backplate x8	4 Intel® LGA 1700/1200/115X bracket x8
5 Intel® LGA 115X/1200 backplate x8	6 Intel® LGA 1700/1200/115X bracket x8
7 Intel® LGA 115X/1200 backplate x4	8 Intel® LGA 1700/1200/115X bracket x4
9 Intel® LGA 115X/1200 backplate x4	10 Intel® LGA 1700/1200/115X bracket x4
11 Intel® LGA 115X/1200 backplate x20	12 Intel® LGA 1700/1200/115X bracket x20
13 Intel® LGA 115X/1200 backplate x8	14 Intel® LGA 1700/1200/115X bracket x8
15 Intel® LGA 115X/1200 backplate x8	16 Intel® LGA 1700/1200/115X bracket x8

Case feet installation



(Optional) 120W / 150W Compact PSU installation

